

MANUAL DE AUTOAYUDA

TECHPOS 8210

CAMBIO DE COMUNICACIONES



CALL CENTER (0212) 6104300 / (0212) 6104320

CAMBIO DE COMUNICACIONES

MARCA: TECHPOS / MODELO: 8210 / USUARIO

01

Presiona el botón "menú"



02

Presione administración (Opción 2)



03

Presione la opción "Comunicación" (Opción 6)



06

Coloca la contraseña de la red Wi-Fi



05

Seleccione la red Wi-Fi



04

Presione W-Fi (Opción 3)



CALL CENTER

(0212) 6104300 / (0212) 6104320